Hunter Sterownik nawadniania niebieski bez cewki typ NODE-BT 200 2 sekcji (7032930)



Hunter®

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	NODE-BT
Wysokość	83 mm
Klasa IP	IP68
Model	bez cewki
Typ	200
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/hunter-sterownik-nawadniania-niebieski-bez-cewki-typ-node-bt-200-2-sekcji-7032930
Ilość sekcji	2

INFORMACJE O PRODUKCIE

Unikaj skrzynki zaworowej dzięki zasilanemu bateryjnie sterownikowi NODE-BT! NODE-BT jest wyposażony w potężną bezprzewodową technologię Bluetooth®, którą można łatwo zarządzać za pomocą smartfona. Zainstaluj wodoodporny NODE-BT w ogrodach, parkach, na rondach, w szklarniach lub w innych zastosowaniach zewnętrznych, gdzie zasilanie prądem zmiennym jest niedostępne. NODE-BT jest kontrolowany przez wielojęzyczną aplikację na smartfona. Aplikacja mapuje kontrolery według lokalizacji, wysyła przypomnienia o wymianie baterii i rejestruje zdarzenia kontrolera w celu szybszej diagnostyki. Elastyczność w czasie pracy jest idealna do kiełkowania nasion lub innych zastosowań rolniczych. Co najważniejsze, NODE-BT sprawia, że nawadnianie zasilane bateryjnie jest wygodne i wygodne. Aby zapewnić wszechstronność podczas instalacji, sterownik można zamontować na pięć unikalnych sposobów. Pełna kontrola aplikacji eliminuje konieczność otwierania zabrudzonych skrzynek zaworowych i programowania harmonogramów nawadniania na ciemnym ekranie. Profesjonaliści mogą

również włączyć nawadnianie i sprawdzić stan baterii bezpośrednio na kontrolerze za dotknięciem przycisku, co znacznie przyspiesza konserwację.

• Liczba stacji: 1, 2 lub 4

• Zdalne zarządzanie nieograniczoną liczbą kontrolerów w zasięgu do 50 stóp w linii wzroku

• Ręczne uruchamianie, zatrzymywanie lub zawieszanie nawadniania na okres do 99 dni

• Skonfiguruj harmonogramy nawadniania z 3 programami i 8 czasami rozpoczęcia

• Aktywuj czujniki deszczu lub wilgotności gleby i ustaw miesięczną korektę sezonową

• Zobacz stan sterownika, całkowite nawadnianie i następne czasy rozpoczęcia, kalendarz nawadniania i dzienniki nawadniania

• Zobacz stan baterii i stan sygnału

• Ustawiaj przypomnienia o wymianie baterii co 3, 6, 9 lub 12 miesięcy

• Przypinanie kontrolerów na mapie w celu szybszego lokalizowania

• Kopiuj i wklejaj harmonogramy ze sterownika do sterownika w celu szybszej konfiguracji

• Przeglądaj i edytuj harmonogramy nawadniania w trybie offline

• Przeglądaj dzienniki zdarzeń kontrolera i udostępniaj je innym członkom

• Przypisz obrazy i zmień nazwy stacji i kontrolerów

• Dodaj hasło do każdego kontrolera dla dodatkowego bezpieczeństwa

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com