

(7023830)

PRODUKTINFORMATION

Over tid sætter små partikler sig i bunden af tanken og danner et sedimentlag. For at undgå, at sedimentlaget hvirvles op af det tilstrømmende regnvand, skal der tilføres vand til tanken på en jævn måde. Indløbsblæseren leder regnvandet til tanken i den strømningsretning, der er skabt i bunden af tanken, så sedimentlaget ikke forstyrres. Pumper og andre dele af systemet udsættes for mindre slitage og har derfor en højere holdbarhed.

Genereret den: 06-10-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>