Hunter Vandingscomputer blå uden spole type NODE-BT 400 4 stationer (7032931)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	NODE-BT
Højde	83 mm
IP værdi	IP68
Model	uden spole
Type	400
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/hunter-vandingscomputer-blaa-uden-spole-type-node-bt-400-4-stationer-7032931
Antal stationer	4

PRODUKTINFORMATION

Undgå ventilboksen med den batteridrevne NODE-BT styring! NODE-BT er udstyret med kraftfuld trådløs Bluetooth® teknologi, som nemt kan styres fra en smartphone. Installer den vandtætte NODE-BT i haver, parker, midterrabatter, rundkørsler, drivhuse eller andre udendørs applikationer, hvor der ikke er adgang til vekselstrøm. NODE-BT styres af en flersproget smartphone app på flere sprog. Appen kortlægger controllere efter placering, sender påmindelser om batteriskift og logger controllerhændelser for hurtigere diagnosticering. Køretidsfleksibiliteten er perfekt til spiring af frø eller andre landbrugsapplikationer. Det bedste af det hele er, at NODE-BT gør batteridrevet vanding praktisk og behageligt. For at sikre alsidighed under installationen kan controlleren monteres på fem unikke måder. Total app kontrol fjerner opgaven med at åbne beskidte ventilkasser og programmere vandingsplaner på en mørk skærm. Fagfolk kan også aktivere vanding og kontrollere batteristatus direkte på controlleren med et tryk på en knap, hvilket i høj grad fremskynder vedligeholdelsen.

- Antal stationer: 1, 2 eller 4

- Fjernstyr et ubegrænset antal controllere op til 50' sigtelinje
- Start, stop eller stop vanding manuelt i op til 99 dage
- Konfigurer vandingsplaner med 3 programmer og 8 starttidspunkter hver
- Aktiver regn- eller jordfugtighedssensorer, og indstil månedlig sæsonjustering
- Se controllerstatus, samlet vanding og næste starttidspunkt, vandingskalender og vandingslogfiler
- Se batteriets tilstand og signalstatus
- Indstil påmindelser om batteriskift hver 3., 6., 9. eller 12. måned
- Fastgør controllere på et kort for hurtigere at finde dem
- Kopier og indsæt skemaer fra styring til styring for hurtigere opsætning
- Se og rediger vandingsskemaer offline
- Se logfiler over controllerhændelser, og del dem med andre medlemmer
- Tildel billeder og omdøbe stationer og controllere
- Tilføj en adgangskode til hver controller for yderligere sikkerhed

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com